

ナノレベルのスチームが出る進化型アイロン

ルフォー ル ナノアイロン

Rufor NANO IRON

“ナノ”とは…

10億分の1を表す単位。1ナノメートル=1ミリメートルの100万分の1。湯気は目で見えることができるが、ナノレベルのスチームは粒子が小さすぎて目には見えない。

クールチップ

持ったときに滑らないように凹凸があります。



ナノレベルのスチームが髪の奥まで浸透します!

ここに注目!

毛髪に浸透しやすい「ナノスチーム」目には見えないナノスチームが約10秒放出!

ここに注目!

革新的「ナノスチーム構造」専用ヒーターとアイロン部、Wの加熱でナノレベルのスチームに変化!

スチームを加熱する専用ヒーターを搭載!



クリップノブ

クリップが開かれることで、クリップノブ裏側とセンサーが反応し、閉じるとスチームが放出されます。

温度表示窓

点滅時は設定温度へ移行中のため、スチーム量の調節はできません。



髪が芯から潤い、なめらかな手触りへ。美しいカール&ツヤもしっかりキープ。

ブルーランプ スチーム少 オレンジランプ スチーム多



スチームボタン

スチームの量を調節することができます。
* スチームを放出している間、ボタンが点滅します。

温度設定ボタン (120~180°C)

120°Cから180°Cまで、5°C刻みで温度を切り替えることができます。13段階の調節が可能です。

水タンク

どんな角度で使用してもアイロン部に水を供給できる水タンクを搭載しています。



電源スイッチ

最終操作から約30分で電源が切れます。
* 各ボタンやクリップノブの操作感知で電源ONの状態が延長されます。

使い方マニュアル

アイロン&スチーム量 & 温度設定の目安

アイロン	ココカルメニュー / 27ミリ フィニッシュワーク / 32ミリ がおすすめです。
スチーム量	ココカルメニュー / オレンジランプ (スチーム多) フィニッシュワーク / ブルーランプ (スチーム少)
温度設定	ココカルメニュー / 150~160°C



水タンクの扱い方

水タンクに水を補充する際は、必ず2つの穴が見えるまでカバー部分を開けてください。水が入れやすくなります。

誤操作防止! 温度ロック機能

使用中、不意に温度設定ボタンを触った際の温度の変化を防ぐ、温度ロック機能付き。
* 設定温度になってから約5秒後に温度がロックされます。
* 「+」または「-」の2度押しでロックが解除されます。

スチームボタン

2度押しでスチーム量の切り替えができます。



アイロン内部の水の供給・排出

使い始めは、水タンクをセットし、スチームボタンを約3秒×2回長押ししてアイロン内部に水を供給。1日の使い終わりには、水タンクを外してから、同作業を行い水を排出してください。

ATTENTION

- 水タンクの水は、1日ごとに交換してください。
- 精製水の使用をおすすめします。
- 水道水をご使用の場合は、水タンクの浄化機能が劣化しますので、使用頻度に応じて水タンクの交換が必要になります。【目安 / 1日5回以上 (業務使用等) の使用で約3ヶ月で交換、1日1~2回の使用で約1年で交換】
- 交換品 (別売) は販売店にてご購入ください。

アイロンワークを支える POINT



内側回転式クールチップ

内側が回転する設計で、指を入れて固定しても軽く回せるので、アイロンワーク時のスムーズな操作性を実現。施術時の時短にもなります。



非接触スチーム放出機能

クリップノブ裏側にある磁石によってセンサーが反応し、閉じるとスチームが放出される非接触マグネットセンサー搭載。スチームを出しながらの施術でアイロンワークの効率がグンと高まります。

快適性に配慮したスチームプログラム

クリップを開いて閉じた際に、スチームが発生します。施術時に、お客様の顔にスチームが当たりにくいように配慮しました。

忙しいサロンワークに対応、大容量水タンク

ブルーランプ (スチーム少) で約600回、オレンジランプ (スチーム多) で約400回連続駆動分*の保水能力を確保。ロングのお客様でも給水することなく使用できます。

* 水タンク満水時。施術者の使用状況により多少変化することがあります。

写真は27ミリのものです。